



Flush the Hose

Run hot and cold water for 1 minute each to remove debris before installing sprayhead.

Rincer le tuyau

Faire couler l'eau chaude et froide pendant 1 minute chaque fois pour éliminer les débris avant d'installer la tête de pulvérisation.

Desobstruya la manguera

Antes de instalar la cabeza del rociador, deje correr agua caliente y fría durante un minuto cada una para eliminar los desperdicios.

1540974-16-A